

## DROCON X708&X708W ドローンのよくある質問 Q&A

### 特別キャンペーン：

公式ページで「品質保証」をクリックし、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を**1年延長**することができます！

DROCONは、商品・サービスを通じお客様価値を提供しています。お客様のニーズに合った商品を購入いただくため、正しく、分かりやすい商品情報の提供や購入後のアフターサービスの向上などに取り組み、お客様に「安心」してお使いいただけるよう努めています。  
お問い合わせ：service@vipsupport.jp



品質保証ページ

[www.vipsupport.jp/warranty](http://www.vipsupport.jp/warranty)



ホームページ

[www.vipsupport.jp](http://www.vipsupport.jp)

### 1. 上手くペアリングできませんが、どうすればいいですか。

- ア. ドローン本体の電源を入れます。
- イ. リモコンの電源を入れます。
- ウ. 左のレバーを速やかに上下に動かします。
- エ. ドローンのランプが点滅から点灯になってペアリング完了です。
- オ. スロットルを押して離陸させます。

### 2. 本体に電源スイッチがありますか。

はい、ドローン本体には電源スイッチがありません。バッテリーと接続すると、電源オンになります。バッテリーを抜いたら電源オフになります。

### 3. ドローンはモード1ですか。それとも、モード2ですか。

規定モードはモード2です。左スティックはスロットル（上昇/下降）、ラダー（左/右回転）、右スティックはエレベーター（前進/後進）、エルロン（左/右飛行）です。

### 4. 左スティックは上下が戻らないです。

はい、**左スティックの上下はセンターに戻らない仕様**です。

#### 5. この商品はカメラ付きドローンですか。

商品自体はカメラが付いておりませんが。リモコンの写真・動画ボタンは機能なし。

#### 6. 予備バッテリーは売っていますか。

予備バッテリーは販売しています。X708 バッテリーで検索して購入していいです。

#### 7. 初心者には何かアドバイスがございますか。

ア. ドローンの機首の向きを十分把握する必要があります。機首の向きが知る限り、戻すことができます。

イ. 最初の時、ぜひゆっくりとスロットルをしてください。

ウ. 練習を重ねてきつと上手く操れます。

エ. 風が吹いているとき、飛行しないでください。

#### 8. 遥かに飛ばして機種の手がわからない時どうすればいいですか。

スロットルを最下に押します。ドローンの着陸地を覚えて取り戻します。

ご注意：

● 小さなお子様のパーツ、電池など誤飲による窒息、ケガや事故に十分ご注意ください。

● お子様のご使用になる場合は必ず保護者の方が一緒に遊んでください。

● ご使用の前には必ず点検してください。確認漏れ、操作誤りによる破損、事故等の責任は一切おいません。

● 本製品は精巧にできた娯楽品ですが、玩具ではありません。小型ですが、取扱いには注意が必要です。安全上の注意や取扱注意に従って、正しい操作を行ってください。予期せぬ危険が発生する可能性がありますので、本来の目的を越えた使い方や分解は絶対に行わないでください。

● 安全を考慮せず、不正な部品の装着、不適切な組み立てや操作によって発生する事故や損害には一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。本製品は14歳以上を対象としています。安全な環境であることを確認の上、ご使用ください。

● はじめてお使いになる場合は、できれば経験のある方の助けを借りて、組み立て、設定、操作することをお勧めします。操作にはある程度のスキルが必要になります。操作を誤ると破損や損傷の原因となります。

● 本製品で撮影した画像・映像を被撮影者の同意なく、インターネット上で公開すると、プライバシーおよび肖像権を侵害する恐れがあります。

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1 営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DROCON

カスタマーサービス一同